

Isuna6000SO 屏幕解锁说明

本用户说明书旨在帮助您了解和正确使用本功能。请在使用前仔细阅读本说明书，并按照说明进行操作。

1. 概述

为保证用户的信息安全和储能系统的稳定运行，Isuna6000SO 在本地屏幕中增加密码页面，在通过屏幕进入参数设置页前，需正确输入密码才可进入。

2. 操作说明

2.1 用户默认密码及厂商密码

(1) 用户密码：

对于 ARM 版本为 **V124B00** 及以上版本，用户默认密码为 **000000**，并可在屏幕参数设置界面 12 修改默认密码。

(2) 厂商密码：

厂商密码根据设备 SN 码自动生成，可登录网址 <http://119.23.46.252:8444/>

输入机器 SN 码查询厂商密码

(3) 免密时间：

在正确输入密码后，5 分钟内再次进入参数设置界面时无需密码

(4) 错误次数：

有五次输入机会，若累计错误次数达到 5 次，需要 5 分钟后才可再次尝试。

2.2 输入密码



如图所示，长按“ENT”键后进入密码页面（页数为“00”）。6位密码需依次输入，正在输入的密码位闪烁。按“UP”键数字加1，按“DOWN”键数字减1，短按“ENT”键跳转至输入下一位密码，6位密码输入完成后长按“ENT”键确认。如中途不想继续输入密码，可短按“SET”键返回。



当长按“ENT”键确认输入密码后，若密码正确即可进入参数设置页面，若输入错误需重新输入密码，共**5次**机会。此时中间页数显示为输入密码错误次数，如上图。当累计五次输入错误后，需**等待5分钟**后再次尝试。

2.3 修改密码

用户密码可由用户自由设置，初始密码为**000000**。



用户可进入屏幕的参数设置**页面 12** 进行密码修改，如上图。修改密码操作和输入密码按键操作一致，密码 6 位需依次输入，正在输入的密码位闪烁。短按“UP”键数字加 1，短按“DOWN”键数字减 1，短按“ENT”键跳转至输入下一位密码，长按“ENT”键确认重置密码。如中途不想继续输入密码，可短按“SET”键返回。

2.4 忘记密码

如果用户忘记自己设置的用户密码，可通过查询机器的 SN 用于生成厂商密码，在输入密码界面输入厂商密码也可解锁参数设置界面，并重新修改用户密码。

SN 码可在 APP 的【高级设置】-【主机】-【调试】-【SN】中查找。



生成厂商密码网址为：

<http://119.23.46.252:8444/>

在上方输入设备 SN 后，点击提交，厂商密码会在下方显示。

获取厂家密码

请输入厂家SN:

密码: -