



Isuna 6000SO 并机指导

此文档用于指导 Isuna 6000SO 的并机接线以及 app 设置。

1.并机接线图



2.APP 设置





在上图设置中找到并机设置 设置系统模块数量 (并机数量), 并机模块机号 (一号机设置 1, 二号机设置 2.....) 单相并机方式单相